Item # 574 398
Model # RB171-C4

USE AND CARE GUIDE

Hallandale 4-Light Directional Light



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this Hallandale 4-Light Directional Light We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Safety Information.....2
Warning.....2
Caution.....2
Warranty.....2
Pre-Installation.....2
Pre-Installation(continued).....3
Tools Required.....3
Hardware Included.....3
Package Contents.....3
Installation.....4,5
Care and Cleaning.....6
Troubleshooting.....6

Safety Information

Warning

Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing fuse (or switching off circuit breaker).

Caution

•All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances or the national electric code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections.
•Risk of fire – most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140℉/60℃. Consult a qualified electrician before installation.
•Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded.
•If you are not sure your lighting system has a grounding means, do not attempt to install this fixture. Consult a qualified, licensed electrician for information with regards to proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
•If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type and electrical rating required.

Warranty

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, please contact the manufacturer. Copy of the original sales receipt will be required as proof of purchase. The manufacturer will, at its option , repair or replace the product. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specifically rights, and you may have other rights that vary from state to state.

Pre-Installation

Part	ATTENTIONS
A	Please read this instruction manual before installation.
B	Please consult a qualified electrician to carry on the installation.
C	Make sure the power is off before installation.
D	Please prevent the surface from being scratched.
E	To provent the fixture and wires from being damaged, do not tight, squeeze, or twist the components with excessive force during installation.
F	Any questions, please consult a qualified electrician.

Pre-Installation (continued)

TOOLS REQUIRED

Place tools with description in column cell to the right of the tool. Some column width adjustments may be necessary depending on the tool.



HARDWARE INCLUDED



Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	Wire Nut	3
CC	Outlet Box Screw	2
DD	Fixture Screw	2
EE	Bulb Suction Cup	1
FF	Spanner	1
GG	Hex Nut	2

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Fixture	1
B	Glass Shade	4
C	GU 10 Bulb	4
D	Fixture Nut	2
E	Socket Sleeve	4
F	Socket Ring	4

Installation

1 Before Installation

- Turn off circuit breakers and wall switch to the fixture supply line leads.

DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.



2 Attach Fixture Screw

- Screw fixture screw (DD) into mounting bracket (AA) as shown.Attach hex nut (GG) to fixture screw (DD).



3 Attach Mounting Bracket

- Attach the mounting bracket (AA) to outlet box (not included) using outlet box screw (CC).



Procedure Page

4 Connect Wires

- ☐ Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Connect WHITE wire from fixture (A) to WHITE wire from outlet box using wire nut (BB). Connect BLACK wire from fixture (A) to BLACK wire from outlet box using wire nut (BB). Connect BARE/GREEN ground wire from outlet box to BARE ground wire from fixture (A) with wire nut (BB).



5 Tape the Nuts

- ☐ Tape the wire nut (BB) and the wire together with electrical tape (not included).



6 Attach Fixture to Outlet Box

- ☐ Align screw holes on fixture (A) with fixture screw (DD) on mounting bracket (AA) and push up. Attach fixture nut (D) to fixture screw. Tighten the fixture nut (D).



7 Insert Glass shade and Bulbs

- ☐ Attach glass shade (B) and the socket sleeve (E) to the socket on fixture (A), secure with socket ring (F) using spanner (FF). Attach bulb suction cup (EE) to the top of bulb (C), insert bulb (C) to socket, turn bulb (C) clockwise until fastened. Remove bulb suction cup (EE) from bulb (C).



Care and Cleaning

To clean, unplug lamp and wipe with a damp, non-abrasive cloth.

Troubleshooting

Minor problems often can be fixed without an electrician. Before doing any work on the light, shut off power supply to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Bulbs won't light	Bulbs are burned out	Replace the bulb
	Power is off	Check if power supply is on
	Bad wire connection	Check wiring
	Bad switch	Test or replace the switch
		Consult a qualified electrician
Fuse blows or circuit breaker trips when the lamp is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check the wiring connection
		Consult a qualified electrician

Article n° 574 398
Modèle n° RB171-C4

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUMINAIRE ORIENTABLE À 4 LUMIÈRES HALLANDALE



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle Hampton Bay entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au vendredi au

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Hampton Bay en achetant cette luminaire orientable à 4 lumières hallandale. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits offerts pour vos besoins en matière de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des matières

Consignes de sécurité....8
Avertissement....8
Attention....8
Garantie....8
Pré-installation....8
Pré-installation (suite)....9
Outils requis....9
Quincaillerie comprise....9
Contenu de l'emballage....9
Installation....10,11
Entretien et nettoyage....12
Dépannage....12

Consignes de sécurité

Avertissement

Coupez le courant au niveau de la boîte à fusibles principale (ou de la boîte de disjoncteurs) avant de commencer l'installation, en retirant le fusible (ou en déclenchant le disjoncteur)

Attention

•Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes et aux règlements locaux ou au Code national de l'électricité. Communiquez avec votre service du bâtiment municipal pour obtenir les codes locaux, les permis ou inspections.
•Risque d'incendie – la plupart des habitations construites avant 1985 sont munies de câbles d'alimentation à température nominale de 140 °C(60 °F). Consultez un électricien qualifié avantl'installation.
•Ne connectez pas ce luminaire à un système électrique qui ne fournit pas les ressources nécessaires pour la mise à la terre de l'équipement. N'utilisez jamais un luminaire avec uncircuit à deux fils qui n'est pas mis à la terre.
•Si vous n'êtes pas certain que votre système d'éclairage peut être mis à la terre, ne tentez pas d'installer ce luminaire. Consultez un électricien qualifié etautorisé pour obtenir des renseignements à propos des méthodes de mise à la terre.appropriées et requises par le code électrique local de votre région.
•Si vous utilisez un gradateur avec ce luminaire, obtenez les conseils d'un professionnel pour déterminer le type et le calibre électriquerequis.

Garantie

Le fabricant garantit que tous ses luminaires sont exempts de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en fabrication ou en matériaux, veuillez communiquer avec le fabricant. Une copie du reçu original sera requise comme preuve d'achat. Le fabricant remédiera à de tels défauts, à sa discrétion, en réparant ou en remplaçant le produit. Cette garantie ne couvre pas les luminaires défectueux à cause d'un abus, de dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation ou d'une installation avec garantie implicite, les exclusions et restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. En vertu de cette garantie, vous bénéficiez de droits particuliers; toutefois, d'autres droits peuvent s'appliquer, selon l'état ou la province où vous résidez.

Pré-installation

Pièce	ATTENTION
A	Veuillez lire ce guide avant l'installation.
B	Veuillez consulter un électricien qualifié avant d'effectuer l'installation.
C	Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant d'entreprendre l'installation.
D	Évitez les égratignures sur la surface.
E	Pour empêcher le luminaire et les fils d'être endommagés, ne pas serrer, presser ou tordre les composants avec une force excessive pendant l'installation.
F	Pour toute question, veuillez consulter un électricien qualifié.

Pré-installation (suite)

OUTILS REQUIS

Placez les outils avec la description dans la colonne à la droite de l'outil. Quelques ajustements de largeur de colonne peuvent s'avérer nécessaires selon l'outil.



QUINCAILLERIE COMPRISE



Pièce	Description	Quantité
AA	Support de fixation	1
BB	Capuchon de connexion	3
CC	Vis de boîte de sortie de courant	2
DD	Vis de luminaire	2
EE	Ventouse pour ampoule	1
FF	CIÉ DE SERRAGE	1
GG	écrou hexagonal	2

CONTENU DE L'EMBALLAGE



Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Abat-jour en verre	4
C	Ampoule GU 10	4
D	Écrou du luminaire	2
E	Douille à manchon	4
F	Bague de douille	4

Installation

1 Avant d'installer

- Ouvrez les disjoncteurs et l'interrupteur mural de l'alimentation du luminaire

DANGER : Ne pas déconnecter l'alimentation électrique avant l'installationpourrait entraîner de graves blessures, voire la mort



2 Fixez la vis du luminaire

- Vissez la vis du luminaire (DD) dans le support de fixation (AA) comme illustré. Attachez l'écrou hexagonal (GG) sur la vis du luminaire (DD).



3 Fixez le support de fixation

- Fixez le support de fixation à la boîte de sortie de courant (non comprise) à l'aide des vis de la boîte de sortie de courant (CC).



4 Connectez les câbles

- Dénudez les extrémités de fil en retirant la gaine isolante sur 1,90 cm (¾ po). Connectez le fil BLANC du luminaire (A) au fil BLANC de la boîte du sortie de courant à l'aide du capuchon de connexion (BB). Connectez le fil NOIR du luminaire (A) au fil NOIR de la boîte du sortie de courant à l'aide du capuchon de connexion (BB). Connectez le FIL DÉNUDÉ/VERT à partir de la boîte du sortie de courant au fil de mise à la terre DÉNUDÉ à partir du luminaire (A) avec le capuchon de connexion (BB).



5 Fixez les écrous

- Fixez le capuchon de connexion (BB) et le fil avec du ruban isolant (non compris).



6 Fixez le luminaire à la boîte de sortie de courant

- Alignez les trous de vis sur le luminaire (A) avec la vis du luminaire (DD) sur le support de fixation (AA) et poussez vers le haut. Fixez l'écrou du luminaire (D) à la vis du luminaire. Serrez les écrous du luminaire (D)



7 Placez l'abat-jour de verre et les ampoules

- Fixez l'abat-jour en verre (B) et le manchon de douille (E) sur la douille du luminaire (A) et fixez solidement le tout avec la bague de douille (F) à l'aide de la clé (FF). Installez la ventouse pour ampoule (EE) sur le haut de l'ampoule (C), puis insérez l'ampoule (C) dans la douille, tournez l'ampoule (C) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Retirez la ventouse pour ampoule (EE) de l'ampoule (C).



Entretien et nettoyage

Pour nettoyer le luminaire, débranchez-le et essuyez avec un linge doux et humide.

Dépannage

Des problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien. Avant d'effectuer toute réparation sur le luminaire, désactivez le courant électrique pour éviter un choc électrique.

Problème	Cause	Solution
Les ampoules ne s'allument pas	Les ampoules sont épuisées	Remplacez l'ampoule
	L'alimentation est coupée	Assurez-vous que l'alimentation électrique est sous tension
	Mauvaise connexion de fil	Vérifiez le câblage
	Mauvais commutateur	Vérifiez ou remplacez le commutateur
		Consultez un électricien qualifié
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Un circuit ou un fil de l'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez la connexion des fils
		Consultez un électricien qualifié

Artículo Núm. 574 398
Modelo Núm. RB171-C4

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

HALLANDALE - LÁMPARA DIRECCIONAL DE 4 LUCES



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de Lunes a Viernes entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar este hallandale - lámpara direccional de 4 luces. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¨Gracias por elegir Hampton Bay!

Tabla de Contenido

Información de Seguridad.....14
Advertencia.....14
Precaución.....14
Garantía.....14
Pre-Instalación.....14
Pre-Instalación (continuación).....15
Herramientas Necesarias.....15
Herrajes Incluidos.....15
Contenido del Paquete.....15
Instalación.....16,17
Cuidado y Limpieza.....18
Solución de problemas.....18

Información de Seguridad

Advertencia

Apaga la electricidad en la caja de fusibles (o caja de cortacircuitos) antes de comenzar la instalación sacando el fusible (o desconectando elcortacircuitos).

Precaución

•Todas las conexiones eléctricas se deben hacer conforme a los códigos locales, ordenanzas o códigos nacionales de electricidad (NEC). Comunícate con el departamento municipal de construcciones para obtener los códigos locales, permisos y/o las inspecciones.
•Riesgo de incendio; la mayoría de las viviendas construidas antes de 1985 tienen cables de suministro con clasificación de 140℉ /60℃ . Consulta a un electricista calificado antes de la instalación.
•No conectes esta lámpara a un sistema eléctrico que no tenga conexión a tierra. Nunca uses una lámpara en un sistema de dos cables que no tenga conexión a tierra.
•Si no estás seguro de si el sistema de iluminación tiene conexión a tierra, no intentes instalar esta lámpara. Consulta con un electricista calificado y con licencia para obtener información sobre los métodos adecuados de conexión a tierra según lo requiere el código local de electricidad de tu área.
•Si utilizas un interruptor con regulador de intensidad con esta lámpara, busca asesoramiento profesional para determinar el tipo correcto y la calificación eléctrica que se requieren.

Garantía

El fabricante garantiza que ninguna de las lámparas presentarán defectos materiales o de fabricación por un período de (1) año a partir de la fecha de compra. Si este producto presentara defectos materiales o de fabricación durante el período de garantía, comuníquese con el fabricante.
Se requiere copia del recibo de compra original como comprobante de compra. El fabricante, a su discreción, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía no cubre las lámparas que se vuelvan defectuosas debido a uso indebido, daños accidentales, manipulación indebida y/o instalaciones en una garantía implícita, las exclusiones o limitaciones que se mencionan pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía otorga derechos específicos y es posible que tenga derechos adicionales que varían según el estado.

Pre-Instalación

Pieza	ATENCIÓN
A	Por favor lee este manual de instrucciones antes de instalar
B	Consulta a un electricista calificado para llevar a cabo la instalación.
C	Asegúrate de que la corriente está apagada antes de la instalación.
D	Evita que la superficie esté rayada.
E	Para evitar que la lámpara y los cables se dañen, no aprietes, estrujes o gires los componentes con demasiada fuerza durante la instalación.
F	Si tienes dudas, consulta a un electricista calificado.

Pre-Instalación (continuación)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Coloca las herramientas con la descripción en la celda de columna a la derecha de la herramienta. Pueden necesitarse algunos ajustes de columnas dependiendo de la herramienta.



HERRAJES INCLUIDOS



Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de Montaje	1
BB	Tuerca para Cable	3
CC	Tornillo de la Caja Eléctrica	2
DD	Tornillo de la Lámpara	2
EE	Ventosa de la bombilla	1
FF	Llave	1
GG	Tuerca Hexagonal	2

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lámpara	1
B	Pantalla de vidrio	4
C	Bombilla GU 10	4
D	Tuerca de la Lámpara	2
E	Funda del Portabombilla	4
F	Aro del Portabombilla	4

Instalación

1 Antes de la Instalación

- ☐ Desconecta los cortacircuitos y el interruptor de pared de la línea de suministro de la lámpara

PELIGRO: No desconectar el suministro de energía antes de la instalación provocaría la muerte o lesiones serias.



2 Coloca el tornillo de la lámpara

- ☐ Enrosca el tornillo de la lámpara (DD) al soporte de montaje (AA) como se muestra. Une la tuerca hexagonal (GG) al tornillo de la lámpara (DD).



3 Coloca el soporte de montaje

- ☐ Sujeta el soporte de montaje (AA) a la caja eléctrica (no incluida) usando los tornillos de la caja eléctrica (CC).



4 Conecta los Cables

- ☐ Quita 1,90 cm del aislamiento de los extremos de los cables. Conecta el cable BLANCO de la lámpara (A) al cable BLANCO de la caja eléctrica usando una tuerca para cable (BB). Conecta el cable NEGRO de la lámpara (A) al al cable NEGRO de la caja eléctrica usando una tuerca para cable (BB). Conecta el cable a tierra DESNUDO/VERDE de la caja eléctrica al cable a tierra DESNUDO de la lámpara (A) con una tuerca para cable (BB).



5 Une las tuercas con cinta.

- ☐ Une las tuercas para cable (BB) y el cable con con cinta adhesiva (no incluida).



6 Sujeta la Lámpara a la Caja Eléctrica

- ☐ Alinea los orificios de los tornillos de la lámpara (A) con el tornillo de la lámpara (DD) en el soporte del montaje (AA) y empuja hacia arriba. Coloca la tuerca de la lámpara (D) en el tornillo de la lámpara. Aprieta las tuercas de la lámpara (D).



7 Inserta la Pantalla de Vidrio y las Bombillas

- ☐ Une la pantalla de vidrio (B) y la funda del portabombilla (E) al portabombilal de la lámpara (A), fíjalos en el aro del portabombilla (F) usando la llave (FF). Coloca la ventosa de la bombilla (EE) en la parte superior de la bombilla (C), coloca la bombilla (C) en el portabombilla, gira la bombilla (C) hacia la derecha hasta que quede sujeta. Quita la ventosa de la bombilla (EE) de la bombilla (C).



Mantenimiento y Limpieza

Para limpiar, desconecta la lámpara y limpia con un paño húmedo no abrasivo

Solución de problemas

A menudo, los problemas menores se pueden solucionar sin la intervención de un electricista. Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara, desconecta el suministro de electricidad para evitar una descarga eléctrica.

Problema	Causa	Solución
Las bombillas no encienden	Las bombillas están fundidas	Reemplaza la bombilla
	No hay electricidad	Revisa que el suministro de electricidad esté encendido
	Conexión de cables incorrecta	Revisa el cableado
	Interruptor incorrecto	Prueba o reemplaza el interruptor
		Consulta a un electricista calificado
Los fusibles se funden o el disyuntor salta cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra.	Revisa la conexión del cableado
		Consulta a un electricista calificado